


REITSTIEFEL LAVAL

MAßE FÜR DIE RICHTIGE GRÖßENAUSWAHL IN CM

Größe	Normal/ Normal (NN)		Normal/ Weit (NW)		Kurz/ Normal (KN)		Kurz/ Weit (KW)		Lang/ Eng (LE)		Lang/ Normal (LN)		Lang/ Weit (LW)	
	Höhe	Weite	Höhe	Weite	Höhe	Weite	Höhe	Weite	Höhe	Weite	Höhe	Weite	Höhe	Weite
36	43	31 – 33							46	29 – 31				
37	44	32 – 34	44	36 – 38	42	32 – 34	42	36 – 38	47	30 – 32				
38	45	33 – 35	45	37 – 39	43	33 – 35	43	37 – 39	48	31 – 33	48	33 – 35	48	37 – 39
39	46	34 – 36	46	38 – 40	44	34 – 36	44	38 – 40	49	32 – 34	49	34 – 36	49	38 – 40
40	46	35 – 37	46	39 – 41	44	35 – 37	44	39 – 41	49	33 – 35	50	35 – 37	50	39 – 41
41	46	36 – 38	46	40 – 42					49	34 – 36	50	36 – 38		
42	47	37 – 39	47	41 – 43					50	35 – 37				
43	47	38 – 40	47	42 – 44					50	36 – 38				



DIE RICHTIGE STIEFELGRÖßE MIT MAßBAND AUSMESSEN:

1. Reithose und bei Bedarf Reitsocken tragen
2. Im Sitzen Oberschenkel waagrecht zum Boden halten und Fuß fest auf den Boden stellen
3. **Weite:** Wade rundherum an der kräftigsten Stelle messen
4. **Höhe:** vom Boden bis zur Kniekehle messen